


выравнивающие подкладки приклеиваются к теплоизоляционным плитам на тонкий сплошной клеевой слой (лучше с помощью зубчатого шпателя)

выравнивающие подкладки из минваты применяются только заводской толщины

при приклейке противопожарных расщечек и обрамлений в клеевом слое не допускать воздушных пустот

Площадь пятна контакта клеевой смеси и выравнивающих подкладок к теплоизоляционной плите - не менее 40%



	Имя	Подпись	Дата	Выравнивание плоскости теплоизоляционного ковра с помощью подкладок	Лист	Листов
Разр.	Г.А.Емельянов		16.01.2012			12
Утв.	Г.П.Афанасьев		19.01.2012			